+ AUTODOC CLUB

Bremssattel wechseln am Auto – Anleitung







VIDEO-TUTORIAL



LEGEN SIE DIE ERFORDERLICHE AUSRÜSTUNG BEREIT:



- einen Satz geeigneter Werkzeuge
- bremsenreiniger
- die vom Fahrzeughersteller empfohlene Bremsflüssigkeit
- eine Klemme für den Bremsschlauch oder dessen Verbindung
- einen Bremsenentlüfter
- unterstellheber
- einen Unterstellbock
- einen Unterlegkeil

WERKZEUGE KAUFEN

CLUB.AUTODOC.DE 1–17







Mögliche Gründe für den Austausch des Bremssattels:

- mechanische Beschädigungen
- Überhitzung der Bremsanlage
- Korrosion
- Die Bremsflüssigkeit wird nicht rechtzeitig gewechselt
- Wenn Sie das Bremspedal betätigen, wird die Kolbenstange des Hauptbremszylinders eingedrückt



Die Bremsflüssigkeit wird dem Bremssattel zugeführt und drückt auf dessen Kolben



Der Kolben drückt die Bremsbeläge gegen die Scheibe



CLUB.AUTODOC.DE 2-17







4 Infolgedessen kommt es zum Bremsen



Korrosion kann die Bewegung des Kolbens behindern und sogar zum Festfressen des Kolbens führen



Er kann auch durch eine zerstörte Dichtung beschädigt werden



Bitte beachten Sie!

- Die Funktionsweise und der Austausch der meisten Bremssättel sind identisch
- Hintere Bremssättel verfügen häufig über eine Feststellbremse



CLUB.AUTODOC.DE 3-17







Das Kabel oder die Anschlussleitung sollte beim Austausch des Bremssattels abgeklemmt werden



Beim Austausch eines Bremssattels kann es erforderlich sein, eine neue Halterung und neue Führungsbolzen zu montieren, wenn diese verschlissen sind



AUTODOC empfiehlt:

- Achten Sie auf die Montageseite des Bremssattels
- Die Entlüftungsschraube muss sich oben befinden



Öffnen Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter und prüfen Sie den Flüssigkeitsstand



CLUB.AUTODOC.DE 4–17







Reinigen Sie den Deckel und die Außenseite des Behälters



Schauen Sie sich die Konstruktion des Bremssattels an



Lösen Sie die Bremsschlauchverbindung



Reinigen Sie vorher den Anschlussbereich



Seien Sie vorsichtig!

• Sorgen Sie dafür, dass keine Bremsflüssigkeit ausläuft

CLUB.AUTODOC.DE 5–17







Klemmen Sie den Bremsschlauch mit einem Spezialwerkzeug ab oder schrauben Sie die Anschlussbefestigung ab und verwenden Sie eine Klemme



Befestigen Sie die Klemme im rechten Winkel am Schlauch



Ziehen Sie den Bremsschlauch zur Seite

19



Schrauben Sie die Befestigungselemente des Bremssattels ab und entfernen Sie sie



Bitte beachten Sie!

· Wenn sich der Bremssattel schwer entfernen lässt,

CLUB.AUTODOC.DE 6-17







20 Entfernen Sie den Bremssattel



Eine Funktionsstörung des Bremssattels führt zu einem schnellen und ungleichmäßigen Verschleiß der Bremsbeläge und der Bremsscheibe



Überprüfen Sie regelmäßig ihren Zustand, um eine Fehlfunktion des Bremssattels rechtzeitig zu erkennen



Ersetzen Sie gegebenenfalls alle verschlissenen Teile



24

Lesen Sie die Montageanleitung des Herstellers, bevor Sie einen neuen Bremssattel einbauen



CLUB.AUTODOC.DE 7-17







Überprüfen Sie die Haltefedern des Bremssattels und die Bremsbelagclips und tauschen Sie diese ggf. aus



Bauen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ein



Bringen Sie die Bremsbeläge an

28



Bauen Sie einen neuen Bremssattel ein



Wichtiger Hinweis!

• Vergewissern Sie sich, dass sich alle Teile in der richtigen Position befinden

CLUB.AUTODOC.DE 8-17







Schrauben Sie die Führungsbolzen hinein



Ziehen Sie die Befestigungselemente mit dem vom Hersteller empfohlenen Drehmoment an



Montieren Sie zusätzliche Bremssattelhalter, falls vorhanden



Reinigen Sie den Bremsschlauch und schließen Sie ihn an



Ziehen Sie die Verbindung mit dem vom Hersteller empfohlenen Drehmoment an



33

CLUB.AUTODOC.DE 9-17







Entlüften Sie die Bremsanlage



Entfernen Sie die Kappe von der Entlüftungsschraube



Lösen Sie die Entlüftungsschraube und entfernen Sie die Schlauchklemme



Sobald die Flüssigkeit ausläuft, ziehen Sie die Entlüftungsschraube an



Überprüfen und korrigieren Sie regelmäßig den Bremsflüssigkeitsstand



38

CLUB.AUTODOC.DE 10-17

40







Bitte beachten Sie!

- Lösen Sie die Entlüftungsschraube nicht zu stark
- Sorgen Sie dafür, dass kein Schmutz oder Ablagerungen in den Behälter gelangen





Im ersten Fall betätigt die assistierende Person das Bremspedal, bis sie einen deutlichen Widerstand spürt



Ohne das Pedal loszulassen, teilt Ihnen die assistierende Person mit, dass Sie die Entlüftungsschraube herausdrehen können



AUTODOC empfiehlt:

• Legen Sie sich vorher einen Behälter für die Flüssigkeit zurecht

CLUB.AUTODOC.DE 11-17







Lösen Sie die Entlüftungsschraube, lassen Sie die Bremsflüssigkeit ab und ziehen Sie die Schraube wieder fest



Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gesamte Luft aus der Bremsanlage entwichen ist



Im zweiten Fall bereiten Sie sich einen Bremsenentlüfter vor, der aus einem Behälter mit einem Schlauch, einem Anschlussstück und einem Rückschlagventil besteht



Verbinden Sie diese Vorrichtung mit der Entlüftungsschraube am Bremssattel und lösen Sie die Schraube leicht



45

46

Betätigen Sie das Bremspedal mehrmals



CLUB.AUTODOC.DE 12-17







AUTODOC empfiehlt:

 Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gesamte Luft aus der Bremsanlage entwichen ist





Ziehen Sie die Entlüftungsschraube an



Reinigen Sie die Entlüftungsschraube

50



Ziehen Sie die Entlüftungsschraube mit dem vom Hersteller empfohlenen Drehmoment an



CLUB.AUTODOC.DE 13-17







Betätigen Sie das Bremspedal mehrmals, um die Dichtheit zu prüfen



Setzen Sie die Schutzkappe auf die Entlüftungsschraube



Reinigen Sie die Oberflächen der Bremsscheibe und der Radnabe, die mit der Gegenfläche der Radfelge in Berührung kommen



Behandeln Sie die Oberflächen mit einem Korrosionsschutzmittel



Die Bremsscheibenoberfläche reinigen

54

55



CLUB.AUTODOC.DE 14-17







56

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach



AUTODOC empfiehlt:

• Wechseln Sie die Bremsflüssigkeit, falls erforderlich

CLUB.AUTODOC.DE 15-17







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

BREMSSATTEL: EINE GROSSE AUSWAHL

(i) HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.DE 16-17